

# **GUÍA DE INSTALACIÓN**



Fecha de publicación 14/01/2025

## ECOFLOW POWEROCEAN (MONOFÁSICO) Solución de batería solar para el hogar





Para obtener los documentos más recientes, escanee el código QR o visite:

Q https://enterprise.ecoflow.com/eu/documentation

#### IMPORTANTE

• Antes de instalar, usar y mantener el equipo, lea y siga la Guía de instalación y las Instrucciones de seguridad.

# HISTORIAL DE CAMBIOS

Los cambios entre las distintas ediciones de los documentos se acumulan. La última edición del documento contiene todos los cambios realizados en ediciones anteriores.

#### Edición 1.4 (14/1/2025)

• Eliminato Los cables N y PE están conectados entre sí en el panel principal para el cableado.

#### Edición 1.3 (9/12/2024)

- Se agregó Sistema EcoFlow PowerOcean conectado en cascada.
- Se agregó Integración del sistema FV existente en el sistema EcoFlow PowerOcean.

#### Edición 1.2 (5/6/2024)

 Se agregó el medidor inteligente EcoFlow (para equipos enviados al Reino Unido) a la sección Contenido de la caja.

#### Edición 1.1 (29/05/2024)

- Se reemplazó el terminal de comunicación MEDIDOR del equipo.
- Se actualizó Conexión del medidor inteligente.
- Se agregó Dirección de instalación de CT.
- Se agregó la Instrucción de montaje en pared.

#### Edición 1.0 (07/03/2024)

• Esta edición se corresponde con el primer lanzamiento oficial.

## CONTENIDO

- 1 Instrucciones de seguridad
- 2 Preparación de herramientas e instrumentos
- 3 Contenido de la caja
- 4 Instalación del sistema
- 4 Requisitos del entorno de instalación
- 4 Requisitos del espacio de instalación
- 5 Instalación de la batería
- 8 Instalación del inversor
- 9 Conexiones eléctricas

9

- Un solo sistema EcoFlow PowerOcean
- 10 (Opcional) Integración del sistema FV existente en el sistema EcoFlow PowerOcean
- 11 (Opcional) Sistema EcoFlow PowerOcean en cascada
- 12 Diagrama de cableado de un solo sistema EcoFlow PowerOcean
- 12 (Opcional) Diagrama de cableado en cascada EcoFlow PowerOcean
- 14 Conexión de los cables PE
- 14 Conexión de los cables de la RED ELÉCTRICA
- 15 Conexión de los cables de RESPALDO
- 16 Instalación del conector COM con cable de cortocircuito
- 17 (Opcional) Instalación de la parada de emergencia (EPO)
- 18 (Opcional) Conexión de cables de comunicación entre los EF HD-P1-(3K-6K)-S1 en cascada
- 19 Conexión de los cables de entrada FV
- 21 Conexión del medidor inteligente
- 25 (Opcional) Conexión de un medidor inteligente trifásico a PowerOcean y a un inversor de terceros
   26 Conexión a Internet
- 27 Instalación de la tapa embellecedora
- 27 Instalación del adaptador EcoFlow IOT Dongle ESS
- 27 (Opcional) Instalación del adaptador EcoFlow 4G Dongle EES (UE)
- 28 Puesta en servicio del sistema
- 28 Comprobación antes del encendido
- 28 Encendido del sistema
- 28 Apagado del sistema
- 28 Indicadores LED
- 29 Puesta en servicio del sistema
- 33 Cómo los usuarios añaden dispositivos
- 34 (Opcional) Inversor con conexión en cascada

## Seguridad Instrucciones

Símbolo	Descripción
A PELIGRO	Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
A PRECAUCIÓN	Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
ADVERTENCIA	Indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
<b>A PRECAUCIÓN</b>	Indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados. AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con lesiones personales.

#### A PELIGRO

- Antes de instalar, usar y mantener el equipo, lea y siga la Guía de instalación y las Instrucciones de seguridad.
- El personal que tenga previsto instalar o mantener equipos de EcoFlow debe recibir una formación exhaustiva, entender todas las precauciones de seguridad necesarias y poder realizar correctamente todas las operaciones.
- El personal que instalará, utilizará y mantendrá el equipo, incluidos operadores, personal capacitado y profesionales, debe poseer las cualificaciones necesarias a nivel nacional en operaciones especiales como operaciones en las que exista alta tensión, trabajos en altura y operaciones de equipos especiales.
- Antes de conectar los cables, asegúrese de que el equipo esté intacto. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Antes de instalar, usar y mantener el equipo, desconéctelo siempre de cualquier fuente de alimentación.
- Utilice un equipo de protección personal (PPE) adecuado antes de realizar cualquier operación.



## Preparación de herramientas e instrumentos

#### HERRAMIENTAS ESENCIALES





Destornillador (PH2)

#### HERRAMIENTAS OPCIONALES







Gafas de seguridad



Calzado de seguridad





Máscara antipolvo

## Contenido de la caja



- Compruebe si los artículos que se han recibido están intactos y completos. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con el proveedor.
- Conserve el embalaje y la documentación originales por si se necesitasen en el futuro.



Pieza de montaje en forma de T&L de la batería (M6)





Perno de expansión (M6x60)

#### BASE DE BATERÍA LFP ECOFLOW POWEROCEAN









A11 × 2

Conector COM con cable de cortocircuito

Terminales FV



λпг



Herramienta de desmontaje y montaje fotovoltaico

Tornillos (M5x12)



Medidor inteligente EcoFlow (Solo en el caso de envíos realizados al





Tornillos (M5x12)

## Instalación del sistema

Requisitos del entorno de instalación AVISO

- El entorno de instalación y uso debe cumplir con las normativas internacionales, nacionales y locales pertinentes para baterías de litio, así como con las leyes y regulaciones locales.
- Cuando instale el equipo en un garaje, manténgalo alejado de la vía de entrada.
  - La estructura de montaje donde se instale el equipo debe ser resistente al fuego. No instale el equipo sobre materiales de construcción inflamables.
- Asegúrese de que la superficie de instalación sea lo suficientemente sólida para soportar el peso del equipo.



Requisitos del espacio de instalación

- ADVERTENCIA
- Reserve suficiente espacio libre alrededor de los equipos para garantizar que exista suficiente espacio para la instalación y la disipación del calor.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio en ambos lados de la batería para facilitar la operación de bloqueo de los tornillos en el lateral de la batería.
- Al instalar dos juegos de baterías (número de baterías ≥ 4), asegúrese de que el espacio mínimo entre los dos juegos de baterías sea de 400 mm, aunque también se permite un espacio mayor si así lo requiere una normativa eléctrica local específica.
- Si instala varios inversores, instálelos en modo horizontal si hay suficiente espacio disponible, e instálelos en modo triangular si no hay suficiente espacio disponible. No se permite la instalación apilada.



#### SISTEMA ECOFLOW POWEROCEAN EN CASCADA

#### - MODO DE INSTALACIÓN HORIZONTAL (PREFERIDO)





superior para que queden sujetas.

#### Método 1: Montaje en el suelo











4













#### | Instalación de | inversor



#### Método 2: (Opcional) Instalación en pared



• Para más detalles sobre la instalación en pared, consulte la guía de instalación que acompaña a la base de baterías EcoFlow PowerOcean para montaje en pared.



AVISO

• Instale las baterías restantes y el inversor como se indica en el método 1.



## Conexión eléctrica

**PRECAUCIÓN** 

#### AVISO

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista certificado y formado profesionalmente.
- Compre cables que cumplan con las normas de certificación locales.
- No retire la tapa protectora de los terminales no utilizados. De lo contrario, la clasificación IP del inversor se verá afectada.
- Los colores de los cables de las figuras solo se muestran a modo de referencia. Seleccione un cable que sea apropiado según las normas locales.





## | (Opcional) Integración del sistema FV existente en el sistema EcoFlow PowerOcean

El sistema EcoFlow PowerOcean es compatible con cualquier sistema FV monofásico o trifásico conectado a la red. Un sistema FV existente se puede integrar para que sea un sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica (ESS) conectándolo al terminal RED del inversor híbrido PowerOcean. La generación de energía del inversor fotovoltaico existente se suministrará primero a las cargas y luego cargará la batería. Cuando la potencia de invecsor de terceros sea inferior a 200 W, no cargará la batería. Con el modo autoalimentado del sistema EcoFlow PowerOcean, la tasa de autoconsumo del nuevo sistema y la tasa de autosuficiencia de energía residencial mejorarán enormemente, reduciéndose así los costes de la electricidad.





Los cables N y PE están cableados de manera separada en el panel principal.
Se recomienda configurar un interruptor de polo único y doble posición (también denominado DPDT) en el lado de RESPALDO para poder realizar el mantenimiento con comodidad.



#### (Opcional) Diagrama de cableado en cascada EcoFlow PowerOcean

AVISO

#### Diagrama de cableado de 2 inversores conectados en cascada



#### Diagrama de cableado de 3 inversores conectados en cascada







**AVISO** 

- Asegúrese de que el cable PE esté conectado de forma segura.
- Envuelva el área de engarzado del cable con un tubo termorretráctil o cinta aislante. Como ejemplo se utiliza el tubo termorretráctil.
- Cuando utilice una pistola térmica, proteja el equipo para que no se queme.
- Se recomienda utilizar gel de sílice o pintura alrededor del terminal de tierra después de conectar el cable PE.



#### Conexión de los cables de RED ELÉCTRICA

- Antes de instalar, usar y mantener el equipo, desconéctelo siempre de cualquier fuente de alimentación.
  - No conecte cargas entre el inversor y el interruptor de CA que se conecta directamente al inversor.
  - Conecte a tierra el orificio PE del conector de RED ELÉCTRICA y la carcasa del equipo.
  - No conecte el conector de RED ELÉCTRICA al terminal de RESPALDO del inversor.
  - Se recomienda un RCD con corriente residual nominal de 100 mA (CA-RED ELÉCTRICA) si existe protección adicional mediante RCD para la instalación eléctrica local, a la vez que también se permite el uso de un RCD con una corriente residual nominal más baja si así lo exigen las regulaciones locales sobre sistemas eléctricos.
  - En el escenario de conexión en cascada de PowerOcean, cada EF HD-P1-(3K-6K)-S1 en cascada debe conectarse únicamente a un RCD. No conecte todos los EF HD-P1-(3K-6K)-S1 en cascada al mismo RCD de corriente nominal superior.





Instalación de contocircuito	<ul> <li>El terminal COM admite una collocales exigen una interfaz lógi interruptor o contactor.</li> <li>Cuando el interruptor está ceru Cuando se abra el interruptor, segundos.</li> <li>Los pines 14 y 16 del terminal lógica.</li> <li>Incluso si no se requiere EPO, y instalando el conector COM (s suministros).</li> </ul>	onexión de interfaz lógica. Algunas normativas jica que pueda funcionar mediante un simple rado, el inversor puede funcionar con normalidad. el inversor reducirá su potencia activa a cero en 5 COM se utilizan para la conexión de la interfaz el PIN 14 y el PIN 16 deben conectarse e incluye un pequeño cable en los demás
1 CAN0H		2 SG_Ready11
3 CANOL		4 SG_Ready12
5 CAN3H Comunicación en cascada del inversor H	H	6 SG_Ready21
7 CAN3L Comunicación en cascada del inversor L (Reservado)		8 SG_Ready22
9 CANH Comunicación en cascada del inversor H 11 CANL Comunicación en cascada del inversor L 13 CAN3H Comunicación en cascada del inversor H		<ul> <li>10 AGND1 Conexión a tierra de la señal de sincronización en cascada del inversor</li> <li>12 SYN Señal de sincronización</li> <li>14 EPO1_dry1 Entrada de aparada de emergencia</li> <li>16 AGND1</li> </ul>
Comunicación en cascada del inversor L		וס אטואט ו Entrada de aparada de emergencia







(Opcional) Instalación de la parada de emergencia (EPO)

AVISO

Antes de instalar EPO, retire el cable de cortocircuito situado entre PIN14 y PIN16.
Para obtener más información sobre la parada de emergencia, consulte el manual de usuario que se incluye.



5









### (Opcional) Conexión de cables de comunicación entre los EF HD-P1-(3K-6K)-S1 en cascada





A11

A11



# 

#### CONECTE AL INVERSOR.



- Establezca el multímetro en modo CC para medir la tensión en la posición de CC. Si la tensión es un valor negativo, la polaridad de entrada FV es incorrecta y necesita corregirse. Si la tensión es superior a 600 V, significa que hay demasiados módulos fotovoltaicos configurados en la misma cadena. Quite algunos módulos FV.

Si el cable de entrada FV está conectado al revés y el INTERRUPTOR FV está establecido en ON, primero establezca el INTERRUPTOR FV en la posición OFF, después retire los conectores positivo y negativo, y corrija las polaridades de los cables de entrada FV.

#### QUITAR EL TERMINAL FV

\Lambda ADVERTENCIA

• Antes de retirar los conectores positivo y negativo, asegúrese de que el INTERRUPTOR FV esté APAGADO.



#### Conexión de medidor inteligente



Se recomienda utilizar un cable de red CAT5 o de una mayor capacidad. .

3

Ш

0

Ш

1112

- El medidor inteligente se vende por separado y tiene los parámetros preestablecidos antes de su entrega. No modifique los parámetros correspondientes.
- La compatibilidad de este producto con medidores inteligentes puede variar según regiones y versiones. Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y el esquema de cableado del medidor inteligente para este producto, consulte la guía que viene con el medidor.
- Como resultado del cambio de diseño, existen dos versiones del puerto MEDIDOR de los inversores suministrados. Los componentes reales que se entregan pueden variar.

1

3

11

12

L de red eléctrica

N de red eléctrica RS485 A

RS485 B

#### Versión 1

#### INSTALACIÓN DEL MEDIDOR INTELIGENTE

#### **MUESTREO DEL MEDIDOR** 1

Acceda a la red de suministro doméstico y conecte el medidor inteligente como se muestra en el esquemático.

#### 2





Hogar

Versión 2 MONTAJE DE UN CONECTOR DE PUERTO MEDIDOR (RS485)





Retire la tapa protectora

(Opcional) Conexión de un medidor inteligente trifásico a PowerOcean y a un inversor de terceros



#### Conexión a Internet



 Utilice un cable de red blindado CAT 5 o de una capacidad superior para lograr una conexión estable.

#### • MÉTODO 1: A TRAVÉS DE UNA RED CABLEADA





Pruebe la conexión del cable de red. Si los LED de los dos puertos RJ45 se encienden de manera secuencial, ello indica que el cable de red está cableado correctamente y debería estar totalmente operativo.



#### • MÉTODO 2: A TRAVÉS DE UNA RED INALÁMBRICA

Consulte la sección Puesta en servicio del sistema de esta guía para conectarse a una red inalámbrica.

#### Instalación de la tapa embellecedora



AVISO

| Instalación del adaptador | EcoFlow IOT Dongle ESS  Para obtener más información sobre el adaptador EcoFlow IOT Dongle ESS, visite el siguiente sitio web para acceder al manual de usuario: https://enterprise.ecoflow.com/eu/documentation





## Instalación del sistema

#### | Revisar antes del sistema

Revisar elemento	Criterios de aceptación
Equipos	Los equipos están instalados de forma correcta y segura.
Trazado de cables	Los cables están trazados correctamente según las necesidades del cliente.
Brida para cable	Las bridas para cables están distribuidas uniformemente y no existen rebabas.
Conexión a tierra	El cable PE está conectado de forma correcta, segura y fiable.
Interruptor	Todos los interruptores que se conectan al sistema están APAGADOS.
Conexión de cables	El cable de alimentación de CA/CC, el cable de la batería γ el cable de comunicación están conectados de forma correcta, segura y fiable.
Terminal y puerto no utilizados	Los terminales y puertos no utilizados están cerrados mediante cubiertas estancas.
Entorno de instalación	El espacio para la instalación es adecuado y el entorno de instalación está limpio y ordenado.

#### | Instalación del sistema

Procedimiento (conexión a la red y módulo FV configurado)

- 1. Encienda el interruptor de CA situado entre el inversor y la red eléctrica.
- 2. Coloque el INTERRUPTOR FV situado en el lado del inversor en la posición ON.
- Mire el LED para comprobar el estado de funcionamiento del inversor.

#### Procedimiento (desconexión de la red y módulo FV no configurado)

- 4. Encienda el interruptor de CA situado entre el inversor y la red eléctrica.
- 5. Coloque el INTERRUPTOR FV situado en el lado del inversor en la posición ON.
- 6. Después de la puesta en servicio, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO DE BATERÍA durante 5 segundos.
- Mire el LED para comprobar el estado de funcionamiento del inversor.

#### Sistema Apagado

#### 

Antes de instalar, usar y mantener el equipo, desconéctelo siempre de cualquier fuente de alimentación.

- 1. Envíe un comando de apagado en la aplicación.
- 2. Apague el interruptor de CA situado entre el inversor y la red eléctrica.
- Coloque el INTERRUPTOR FV situado en el lado del inversor en la posición OFF.
- (Opcional) Proteja el INTERRUPTOR FV con un candado para evitar un arranque de manera accidental. El candado lo prepara el cliente.
- Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO DE BATERÍA de la caja de conexiones durante 10 segundos, hasta que el indicador se apague.
- Desconecte de manera secuencial los cables de la RED ELÉCTRICA, los cables de RESPALDO, los cables de entrada FV, los cables de comunicación y todos los módulos que se conectan al sistema.

#### Indicadores LED

Indicador LED	Convenciones de sím	bolos
		Blanco fijo
		Blanco intermitente
ON		Carrusel en blanco
		Naranja fijo
		Naranja intermitente
OFF		OFF

Estado de encendido/apagado	Descripción
XIZ NIZ NIZ NIZ ZIN ZIN ZIN ZIN	Inicio del sistema
	Apagado del sistema

Estado de carga	Descripción
	0-25 %
	25-50 %
	50-75 %
	75-99 %
	100 %

Estado de descarga/espera	Descripción
	< 5%
	5-25 %
	25-50 %
	50-75 %
	75-100 %

Estado de las actualizaciones inalámbricas	Descripción
	La actualización inalámbrica está

Estado de avería	Descripción
	Conexión eléctrica anormal. Compruebe si todo el equipo está instalado de forma correcta y segura.
	Comunicación anormal del medidor inteligente.
	Comunicación anormal de IoT.
	La batería está averiada.
	Comunicación anormal de la batería.
	El convertidor está averiado.
	Comunicación anormal del conversor.

AVISO

 Si el LED indica que existe una avería, visite la aplicación EcoFlow Pro para recuperar el código de error y solucionar el problema.

#### Instalación del sistema



b. Crear cuenta de instalador



#### 3 INICIAR SESIÓN

Especifique la cuenta y contraseña del instalador.



AÑADIR DISPOSITIVO

Puede conectarse al sistema a través de Bluetooth o Wi-Fi.

a. Conéctese al sistema mediante Bluetooth. Haga clic en Agregar sistema para buscar automáticamente dispositivos Bluetooth cercanos y haga clic en PowerOcean (monofásico) para conectarse; finalmente, haga clic en Para Completar para continuar.



#### b. Conéctese al sistema a través de la Wi-Fi

1. Haga clic en «Agregar sistema» y luego en «O conectarse a la Wi-Fi del sistema» para acceder a los ajustes de la Wi-Fi de su teléfono.

2. Busque «PowerOcean\_xxxx» y haga clic en él para ingresar la contraseña de Wi-Fi y después haga clic en «Unirse».

3. Después de conectar correctamente su teléfono a «PowerOcean\_xxxx», pulse "EcoFlow Pro" en la parte superior izquierda de la página de configuración de Wi-Fi de su teléfono para retroceder y proceder a la puesta en marcha.



#### DEL SISTEMA

5

Después de vincular correctamente el dispositivo, este accede al proceso de puesta en servicio que se divide en cuatro pasos.

#### Paso 1: Configuración de Internet

haga clic en **Configuración de Internet** para iniciar la configuración de red.

#### Método 1: Wi-Fi

Haga clic en **Wi-Fi**, seleccione el nombre de Wi-Fi apropiado, escriba la contraseña y haga clic en **Continuar**.



#### Método 2: Ethernet

Conecte el sistema a un router mediante un cable de red; espere un minuto antes de continuar. Posteriormente, haga clic en «Ethernet para establecer el modo DHCP/ estático». (Ambos modos están disponibles)



- De forma predeterminada, la configuración de IP es el modo DHCP, que asigna una dirección IP dinámica al dispositivo (recomendado).
- El modo estático requiere la configuración manual de la dirección IP. Asegúrese de que la dirección IP no entre en conflicto con otros dispositivos; puede visitar el router para verificar las direcciones IP de otros dispositivos.



#### Método 3: 4G

1. Instale una tarjeta Nano SIM en la adaptador EcoFlow 4G Dongle ESS (UE).

2. Instale el adaptador (dongle) en el puerto USB (4G) del inversor.

3. Active su tarjeta SIM a través de la aplicación.

## -``Q`(-

Para obtener más información sobre el adaptador EcoFlow 4G Dongle ESS (UE), consulte su manual de usuario.



#### Paso 2: Ajustes domésticos

Haga clic en **Ajustes domésticos** para especificar el domicilio correspondiente.

(Opcional) Establezca la tarifa eléctrica.





#### Paso 3: Ajustes de dispositivos

a.Haga clic en **Ajustes de dispositivos** para verificar que los dispositivos de la lista de dispositivos coinciden con los dispositivos conectados.

## (Opcional) Actualice el firmware antes de realizar la configuración del dispositivo.

Si hay una actualización de firmware disponible para el sistema EcoFlow PowerOcean, aparecerá la página de actualizaciones para notificarle cuándo debe realizar este paso. El botón «Omitir» está disponible para aquellas actualizaciones que no son urgentes. Es muy recomendable actualizar el firmware de PowerOcean para que pueda disfrutar de su dispositivo sin contratiempos.



- b.Configure el código de la red eléctrica, el modo de trabajo del sistema y la limitación de la energía inyectada.
- c.(Opcional) También puede pulsar **Personalizar la configuración** para configurar los parámetros de conexión, los parámetros de protección de la tensión, los parámetros de protección de la frecuencia, los parámetros de la potencia reactiva y otros parámetros. (Siga las normativas locales; si necesita cambiar alguno de estos parámetros, contacte primero con su empresa de suministro de electricidad).

d.Haga clic en **Listo** para finalizar la puesta en servicio.





#### CONCEDER ACCESO DE USUARIO

6

Haga clic en **Conceder acceso de usuario** para que el propietario de un hogar acceda al código QR y permita escanearlo a los usuarios.

 Después de añadir manualmente el dispositivo
 PowerOcean (monofásico) usando la aplicación
 EcoFlow para usuarios, los usuarios escanean el código QR de acceso del propietario de la casa para vincularlo.







(OPCIONAL) PRUEBAS DEL SISTEMA Para probar la función de desconexión de la red eléctrica, puede pulsar el botón para cambiar el estado de conexión del sistema.



#### 8

# (OPCIONAL) OPTIMIZAR ENERGÍA SOLAR EN LA SOMBRA

Si esta función está habilitada, el sistema optimizará la generación de energía solar en aquellas condiciones en las que exista sombra en tus intervalos de configuración para rastrear el punto de máxima potencia. La generación de energía solar puede fluctuar.



## (OPCIONAL) AÑADIR DISPOSITIVO AL SISTEMA POWEROCEAN

Después de conectar correctamente los cables de alimentación y los cables de comunicación con el sistema PowerOcean, pulse «Configuración del disposi-tivo»->«Añadir dispositivo» para agregar dispositivos a la aplicación EcoFlow Pro, como inversores fotovoltaicos de terceros, PowerHeat, etc., y luego realice algunas configuraciones relevantes.



#### Cómo los usuarios añaden dispositivos

#### 1. DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN ECOFLOW PARA USUARIOS (SOLO PARA USUARIOS)

Escanee el código QR o descárguelo en: https://download.ecoflow.com/app



#### 2. CREE UNA CUENTA NUEVA E INICIE SESIÓN.



3. AGREGUE EL DISPOSITIVO DE MANERA MANUAL.



#### (Opcional) Inversor con conexión en cascada

**1** SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA SECCIÓN «PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA» ANTERIOR PARA REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DE CADA INVERSOR QUE SE CONECTARÁ EN CASCADA.

#### 2 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Si el firmware actual de los inversores que se conectarán en cascada no admite la conexión en cascada, deberá agregarlos a la aplicación de EcoFlow y actualizar el firmware antes de continuar.



 Si no se configura ningún botón de parada de emergencia, debe acceder a la aplicación EcoFlow y seleccionar «Configuración del dispositivo» -> «Detener funcionamiento» para detener los sistemas.

funcionando.

9:41	≡coi	=∟ош	⇒ ⊪. ▼ Ω	
Total 5 • Error :1	• En 3		• Sin cor 2	exión
PowerOce	an		A	
HU31 PowerOce	an			
HU31 PowerOce	 Ian			
			+	



4

5

#### CONECTE CORRECTAMENTE EL CABLE EN CASCADA DEL INVERSOR. CONSULTE LA SECCIÓN «CONEXIÓN DE CABLES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS EF HD-P1-(3K-6K)-S1 EN CASCADA».

#### CONFIGURACIÓN EN CASCADA DEL INVERSOR

Pulse sobre el inversor con el medidor conectado en la página de la lista de dispositivos, luego seleccione «Configuración del dispositivo» -> «Añadir dispositivo» -> «Configuración en cascada del inversor» para configurar el inversor con el medidor conectado como inversor principal; los demás serán los inversores secundarios de manera predeterminada. Sigue las instrucciones de la aplicación para realizar la configuración en cascada.

El inversor al que está conectado el medidor debe configurarse como inversor principal.



3





#### INICIAR SISTEMA

- Es preferible girar y soltar el botón de parada de emergencia (si lo hay) para iniciar los sistemas.
- Si no se configura ningún botón de parada de emergencia, debe acceder a la aplicación EcoFlow y seleccionar «Configuración del dispositivo» -> «Iniciar sistema» para iniciar los sistemas.



#### 7 ESTABLECER LA CAPACIDAD DEL DISYUNTOR DE AIRE Y LA LIMITACIÓN DE EXPORTACIÓN PARA EL SISTEMA CONECTADO EN CASCADA

Acceda a la aplicación EcoFlow Pro y seleccione «Configuración del dispositivo» para configurar la capacidad del disyuntor de aire (0-120 A) según la corriente real del disyuntor de aire del hogar del usuario y configure la limitación de exportación (0-50 kW) para el sistema en cascada.







- Para obtener más información sobre cómo configurar el dispositivo, escanee el código QR o visite:
- Q https://enterprise.ecoflow.com/eu/documentation



