


Integración perfecta

Cómo elegir el medidor inteligente adecuado

¿Qué medidor inteligente necesito?

Para seleccionar el modelo de medidor más adecuado para tu sistema EcoFlow PowerOcean, utiliza esta tabla. Contesta las siguientes preguntas para acotar tus opciones y descubrir el medidor que mejor se ajuste a tus necesidades.



Mejora tu gestión de la energía con nuestras soluciones a medida.



SKU	EFA-YDM201D	EFA-ADL200N-CT	EFA-ADL400-CT	EFA-DTSU666	EFA-ADL400N-CT	EFA-ADL400N-CT-D16
Tamaño	36 × 102 × 65 mm	18 × 90 × 65 mm	72 × 90 × 65 mm	72 × 100 × 65.5 mm	45 × 90 × 65 mm	45 × 90 × 65 mm
Corriente nominal	80 A	120 A	80 A	80 A	80 A	120 A
Instalación	Carril DIN	Carril DIN	Carril DIN	Carril DIN	Carril DIN	Carril DIN
Comunicación	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Electricidad de fase	Monofásico	Monofásico	Trifase	Trifase	Trifase	Trifase
Medición de corriente	CT integrado	CT externo	CT integrado	CT integrado	CT externo	CT externo
Producto aplicable	PowerOcean (monofásico) PowerOcean DC Fit PowerGlo	PowerOcean (monofásico) PowerOcean DC Fit PowerGlow	PowerOcean (trifase) PowerOcean DC Fit PowerPulse PowerGlow PowerOcean Plus	PowerOcean (trifase) PowerOcean DC Fit PowerGlow PowerOcean Plus	PowerOcean (trifase) PowerOcean DC Fit PowerGlow PowerOcean Plus	PowerOcean (trifase) PowerOcean DC Fit PowerGlow PowerOcean Plus

* Todas las especificaciones y descripciones mostradas pueden diferir de las especificaciones reales del producto. EcoFlow se reserva el derecho de realizar cambios y modificaciones en el producto mostrado y descrito en este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Toda la funcionalidad, características, especificaciones, diseño e información sobre el producto mostrada en este documento, incluidos, entre otros, los componentes, el rendimiento, la disponibilidad y las capacidades del producto, están sujetos a cambios sin previo aviso. El contenido y las imágenes simuladas dentro del documento únicamente tienen fines demostrativos.